

## Indice:

### **0. Que es un Nodo. Introducción a BilboWL**

### **1. Capa Física (lo que se puede romper)**

#### **1.1. Dos maneras de montar un nodo para BilboWL**

##### **a) PC + WLAN NIC**

TARJETAS:

PCI, PLX, PCMCIA, USB, CF...

Chipsets: PRISM, ATMEL, ORINOCO, TI ....

##### **b) PC + Ethernet + WLAN AP**

Pros y contras de cada método.

#### **1.2. ANTENAS:**

Direccionalidad: Omnis, Direccional, sectoriales

Ganancia.

Cables.

Calculo de enlaces.

#### **1.3 HARDWARE**

P60 o superior + Linux (o BSD

<http://www.eldemonio.org/docs/freebsd/wireless.pdf>,

o lo que sea)

### **2. Capa Software (nos tiramos al barro)**

## **Nivel 0: (palabra clave: iwconfig)**

Drivers: Para Prism:Kernel(simple), wlan-ng(RFMON), HOSTAP(MASTER!)

Túneles: Modulo Tun/Tap, openvpn, ipsec....

## **Nivel 1:(palabra clave: ifconfig)**

Breve introducción a redes

Direccionamiento:WiFi+Túneles. Direccionamiento según Redlibre.

OSPF

DHCP

DNS(?)

YA FUNCIONA!

## **Nivel 2:(palabra clave: iptables)**

IPTABLES

Radius(?)

## **Nivel 3:Aplicación**

Bibliografía:

<http://wiki.madridwireless.net/UnirNodoAMadridWireless>

Perdidas en los cables RG

<http://murcia.redlibre.net/docs/tablaRG.html>

Muy completo, desde comparativa de tecnologías hasta tipos de redsmodulacions,...)

[http://sindominio.net/suburbia/article.php3?id\\_article=22](http://sindominio.net/suburbia/article.php3?id_article=22)

esquema de red:

<http://www.raubacapeu.net/people/yves/2000/10/26-network>

linux WLAN howto:

<http://linux.grmbl.be/wlan/>

Linux Wireless Router HOWTO

<http://www.rage.net/wireless/wireless-howto.html>

Howto OpenVPN:

<http://zgor.int80h.net/files/openvpnMiniHowto.txt>

AP al aire libre COMO

<http://www.redlibre.net/wiki/moin.cgi/PAenExterior>

## **0. Ques un Nodo. Introduccion a BilboWL**

Bilbowireless es un (proyecto de) Red Libre Ciudadana. Red Libre Ciudadana implica que sea de libre acceso y libre tránsito. Por ello nos centramos en el uso de Software Libre y Hardware que siga los estándares.

Un nodo de BilboWL es una vía de acceso a la red libre. Tiene varios cometidos, desde dar acceso físico (a través de la tarjeta WiFi o un AP) hasta ser capaz de encaminar el tráfico. Actualmente dependemos de túneles para la interconexión de nodos. El ideal sería la interconexión inalámbrica.

## **1. Capa Física (lo que se puede romper)**

En este apartado veremos todo lo que se refiere a la parte física de la red. Esto incluye tarjetas, antenas, PCs y demás material.

### **1.1. Dos maneras de montar un nodo para BilboWL**

La primera duda a la hora de montar un nodo es que hardware será necesario. Hay 2 maneras de montar un nodo. La primera sería empleando un PC, generalmente una máquina vieja, y una tarjeta inalámbrica. Esto implica que necesitaremos un cable entre la tarjeta y la antena. Esta opción es útil si pensamos mantener el conjunto dentro de un edificio y la antena va a estar separada por muy poca distancia (nodo alado de una ventana p.j.). La segunda opción incluye el uso de un Punto de Acceso (AP) que, probablemente, se comunicará a través de Ethernet con un PC. Veamos estas opciones más en detalle.

#### **a) PC + WLAN NIC**

Si optamos por este camino la primera elección es la de la tarjeta inalámbrica que se va a usar. Actualmente en el mercado hay 3 "tecnologías", 2 son estándar y

una no. Se las conoce como 802.11b(11Mbs, la mas extendida), 802.11b+(una mejora que algunos fabricantes han hecho, alcanzando los 22Mbs), 802.11g(de reciente aprobacion).

El primer problema que se nos plantea es por que tecnologia decantarnos. Una rapida solucion seria 802.11b. Por que? Por que es la que mejor soporte tiene bajo GNU/Linux y otros sistemas libres, es la mas extendida y es un estandar probado. 802.11b+ es una especificacion propietaria, que aunque sobre el papel ofrezca mejores resultados, implica problemas a la hora de drivers y compatibilidades entre distintos fabricantes. 802.11g acaba de ser aprobada y aparte de poco hardware para ella nuevamente nos encontramos con el problema de los drivers(se comenta que para finales de 2003 habra driver para linux).

Un problema serio es que 802.11b esta desapareciendo del mercado. La solucion es buscar hardware descatalogado(mas barato). Se estan haciendo esfuerzos para crear un driver libre para 802.11b+(ya que el binario que hay actualmente es virtualmente inutil).

Otro motivo para decantarse por 802.11b es que es la unica tecnologia que nos va a permitir el poner nuestras tarjetas en modo master, necesario para que el PC actue como un AP.

Pero para poder hacer esto es necesario tener en cuenta otro factor, el chipset.

Chipsets:PRISM, ATMEL, ORINOCO, TI ....

Si no es poco con tener que elegir tecnologia nos encontramos con que hay varios chipset(circuiteria interna de cada tarjeta) que den soporte para ella.

Algunos de los mas conocidos son:

**Atmel.** Muy usado en dispositivos USB. Soporte en modo cliente bajo Linux  
**hermes.** El usado en las orinoco, avaya...Soporte en modo cliente t  
primeras pruebas en modo Master

**prism.** El mas idoneo para nuestros propositos. Soporte total, modo cliente,  
master, monitor....

**texas Instrument(802.11b+).** Se niegan a dar sus especificaciones

tecnicas. Se esta trabajando por ingenieria inversa.

El mas indicado para montar nuestro nodo es el Intersil Prism 2.5. El orinoco tambien se puede poner en modo mastery podria ser usado.

La ultima eleccion relativa a la tarjeta es su formato. Podmeos elegir entre muchos: PCI,PLX,PCMCIA,USB,CF...

PCMCIA solo nos seria si nuestro nodo dispone de tal ranura(hay algun loco que usa portatiles viejos como nodos). Si nuestra maquina es un PC convencional la eleccion se restringe a PCI, PCMCIA+AdaptadorPLX y USB.

.....ventajas y pegas de PCI vs USB.....

## **b)PC+Ethernet+WLAN AP**

Esta opcion es la mas adecuada si queremos subir el AP al tejado. Para ello necesitaremos un PC que se encargue de las funciones mas complejas del nodo, rutas dinamicas y tuneles, ya que la matyoria de los APs carecen de la posibilidad de hacerlo. Un ejemplo seria el siguiente:

Un ordenador viejillo, P100 64Mb RAM, al cual le ponemos 2 tarjetas de red,una para la red local con salida por ADSL, y otra que ira al AP. Del ordenador al AP tiremos Ethernet + PoE (alimentacion incluida en el cable ethernet). El AP estara en una caja estanca(o tuperware), a la sombra preferentemente, en cualquier lugar(terrazza, tejado, fachada). No suele ser necesario modificar la anetna del AP(la antena del USR cubre 3km teniendo una lata en el otro extremo) a no ser que solo vallamos a cubrir una zona especifica(antena de panel en una fachada) o lo vayamos a usar para un enlace punto a punto(en el futuro es lo que nos gustaria).

Este sistema es algo mas caro. Una tarjeta WiFi puede andar sobre los 60e

mientras q un AP facilmente lo triplica. Aun asi los beneficios de evitar el cable tarjeta-antena se notan, tanto en dinero(el cable bueno puede ser caro) como en potencia perdida.

Ademas el PoE nos permite poner el AP literalmente donde queramos. Por ejemplo para un USR por 12e del material mas los que cuetse el canble(a 60cnts el metro) y sin cambiar el trafo que tare podemos alejarlo hasta 15m de la cajita de PoE(esta puede estar a su vez separada del PC que haga de nodo.

Si el PC se encarga de las tareas complicadas el AP se puede poner en modo bridge y no requiere mucha complicacion.

## 1.2. ANTENAS

Como siempre hay muchos tipos de antenas. La clasificación obvia es según el área que cubren. Así podríamos hacer 3 grupos:

**Omnidireccionales:** Cubren los 360 de un plano horizontal(el lóbulo de radiación es como un donuts). Si la ganancia es muy grande(mas de 5dB) no cubren bien las zonas de debajo y arriba(un donuts muy plano). La ideal para un nodo, ya que queremos cubrir toda la zona posible.

**Secctoriales:** Cubren un ángulo que va desde los 180 hasta los 60(o menos). Son utiles si tenemos una zona físicamente cegada(nodo en una pared) y solo vamos a dar cobertura a una zona concreta. Mayor ganancia que las omnis(por ejemplo nuestras ustrip 12dBs) por lo tanto mejor disposición a través obstáculos y grandes distancias.

**Direccionales:** Desde algunos grados hasta muy pocos. Cuanto mas cerrado mas ganacia. hasta 24dB en parabólicas. Para un nodo no muy útiles pero quizá para un cliente si. también validad para los enlaces inter-nodos. largas distancias (10Km).

Hemos nombrado la palabra ganancia y no hemos explicado que significa. La ganancia de una antena es la capacidad de amplificación que tiene la misma. Se expresa en dB, que es el resultado de  $10\log(\text{ganancia})$ . Al trabajar con unidades logarítmicas podemos sumar ganancias y restar pérdidas. Por ejemplo si tenemos una tarjeta de 30mW típica tendríamos en principio  $10\log(30\text{mW})=15\text{dBm}$  (usamos dBm pq nos referimos a potencias). Si nuestra antena tiene 12dB (la ustrip o una lata por ejemplo) y sumamos tenemos  $15+12=27\text{dB}$ . Si lo convertimos a potencia tendremos  $10^{(27/10)}\sim 500$ , osea, seria como si estuviéramos usando medio vatio(fuera de la norma de 100mW).

Una cosa a tener en cuenta es que una antena funciona en los 2 sentidos. Vale tanto para amplificar la emisión como la recepción. Usando una analogía sencilla nos permite "gritar mucho", como si tuviéramos un megáfono, y también escuchar muy bajito, como si tuviéramos una gran oreja.

Otro punto a tener en cuenta es el cable necesario para unir la antena y la tarjeta. Este cable introduce pérdidas siempre. Por lo tanto este cable no podrá ser muy largo. Por ejemplo si usamos un cable sencillito(RG58 o equivalente) que tiene 5mm de diámetro no podremos usar mucho mas de 2 m ya que perderíamos demasiada potencia. Si necesitamos forzosamente mayor distancia hay que recurrir a cables de mayor calidad(RG213, LMR400...) que son bastante gruesos(10mm) y bastante caros( el LMR400 se puede poner por encima de los 5e/m).

El usar cables implica el usar conectores. El tipo de conector ideal es el N. Es el mas usado en antenas. En pigtails(cables que se conectan a las tarjetas) podemos encontrar muchos tipos de conectores, desde SMA(los que les ponemos a las USB) hasta conectores propietarios(llamados de polaridad inversa, y difíciles de conseguir).

Para acabar con la chapa de antenas ganancias y demás conceptos confusos vamos a ver como se calcula un enlace.

-----EJEMPLO DE ENLACE SrDON -  
MoeBIUS-----

## 1.3 HARDWARE

Hemos dicho que necesitamos un PC para encargarse del rutado dinámico, túneles, etc... Entonces que máquina necesitamos? Con lo raro que suenan esas cosas por lo menos un P4 con 1Gb de RAM, no? Pues no. Por ejemplo, para encargarse de rutado dinámico(OSPF), túneles con openvpn(3 en concreto), servidor de DHCP, un pequeño servidor de Web, un servidor DNS de cacheo y del rango de IPs de bilbowireless y alguna cosilla mas nos basta con un P100 y 64mb de RAM. Lo bueno de usar una maquina vieja es que nos saldrá económica(probablemente gratis) y que generara poco calor ( y con un poco de maña poco ruido).

Además del PC necesitaremos una, o dos, tarjetas de red. La típica tarjeta de 6-7e nos bastara. también necesitaremos una tarjeta wireless(unos 60e) o un AP(unos 120e). Algo de cable de red(mas si usamos el AP) que ronda los 60cents metro. Si usamos un AP y vamos a hacer PoE habrá que sumar unos 12e mas(en plan chulo). Necesitaremos una antena, que si es casera andará por los 12e y si es comprada bastante mas, aunque quizá nos valga con la q incluya la tarjeta o el AP(la del AP del USB cubre 3km!). Para acabar algo de cable, un pigtail sale unos 30e, si lo construimos nosotros unos 3e por conector mas el cable que elijamos.

Y ya esta. Si sumamos nos salen unos 100e en caso de usar una tarjeta wifi y unos 190 si usamos un AP.

## 2.Capa Software(nos tiramos al barro)

En esta parte empezaremos a mancharnos las manos(bueno las llemas de los dedos al teclear). Daremos por hecho unos conocimientos básicos de Linux. Por lo menos la parte de la instalación nos la saltaremos(somos asi de chulos) ya que

hay amplia documentación sobre ello (LIPP, Guia Debian). También sería recomendable tener unos conocimientos básicos de redes, aunque trataremos de explicar los mas sencillo posible.

## **Nivel 0: (palabra clave: iwconfig)**

Antes de empezar ha explicar como elegir el canal y modo de funcionamiento de la tarjeta hablaremos un poco de los distintos drivers para tarjetas wireless que hay para GNU/Linux. Cada chipset(de los soportados) tiene su propio driver. Los mas conocidos son:

Chipset Atmel: Atmelwlan. Soporta tarjetas USB, miniPCI, PCMCIA. Desarrollado por una persona con la documentación que le da atmel. Soporta el modo cliente y el modo adhoc.

Chipset hermes: Driver del kernel. Soporta modo cliente y modo adhoc  
hermes AP. Reciente. Permite poner en modo master

Chipset Prism. Driver del kernel. Modo cliente y modo adhoc.

WLAN-NG. Muy elaborado. permite modo monitor(para escaneo de redes)

HOSTAP. Permite el modo maestro. Es el que usaremos en estas explicaciones

Otros: El kernel( y el módulos pcmcia\_cs) incluyen soporte para otras tarjetas/chipsets

Explicaremos ahora un poco el caso ideal: HOSTAP. Realmente la compilación de este driver es bastante sencilla. Lo primero es que nuestro kernel disponga de soporte genérico wireless. para lograr esto deberemos acudir a la sección "Network Device Support" del kernel y entrando en "Wireless LAN (non-hamradio) " activamos "[\*] Wireless LAN (non-hamradio) ".

Una vez tengamos preparado nuestro kernel con soporte para wireless nos

pondremos a compilar hostap. Se puede conseguir de : URL. Una vez bajada la ultima versión y descomprimida en algún lugar entramos a su directorio y hacemos make. enseguida vemos cuales serán los pasos a seguir. tan sencillo como make plx ( si es que tenemos una tarjeta con adaptador plx) y luego un make install\_plx.

Si queremos saber como funciona el driver es muy recomendable la lectura del fichero README.prism2. Realmente una documentación bastante completa de todo lo que podemos hacer con este driver.

Si todo ha ido bien, al hacer un modprobe hostap\_plx debería cargarnos el modulo y tener lista nuestra tarjeta WiFi.

Una cosa que no hemos comentado aun , a pesar de que es la palabra clave de esta sección, son la wirelessstools. Estas herramienta sera necesaria para poder controlar nuestra tarjeta. Después de instalarla ( mejor hacerlo antes de intentar probar el driver) y teniendo el driver a punto si ejecutamos iwconfig, nos listara los interfaces de red y de los que sean wireless sus propiedades.

Por ejemplo:

```
wlan0 IEEE 802.11-b ESSID:""  
Mode:Managed Frequency:2.472GHz Access Point: 00:90:D1:01:65:34  
Bit Rate:11Mb/s Tx-Power:2346 dBm  
Retry min limit:8 RTS thr:off Fragment thr:off  
Encryption key:off  
Link Quality:48/1 Signal level:-68 dBm Noise level:-99 dBm  
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0  
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
```

En este caso se trata de una tarjeta pcmcia en modo cliente. Veamos que quieren decir algunos de los campos mas significativos.

Mode: En este caso aparece managed(cliente de un ap) pero si estamos usando el driver hostap debería figurar Master.

Frequency: Frecuencia o canal que estamos usando. En este caso es el canal 13 que equivale a una frecuencia de 2,472GHz. Si se quiere saber la

correspondencia canal-frecuencia mirar la bibliografía.

ESSID: Nombre de la red wireless.

El resto de entradas no las comentaremos ya que solo son útiles si somos clientes( y se supone que estamos montando un nodo :P)

Suponiendo que disponemos del driver hostap vemos como cambiar alguno de los parámetros:

```
iwconfig wlan0 mode master  
iwconfig wlan0 essid BilboWL nickname EuskalXI channel 1
```

Co esos comandos lo que lograremos es ponernos en modo master ( si es que no lo estábamos ya) establecer el ESSID en BilboWL y elegir el canal 1.

La elección de nickname es meramente informativa( por si hay varios APs con el mismo ESSID)

La elección del canal depende de las circunstancias. Si estamos solo y con un solo dispositivo, o red, wireless podremos elegir el que queramos de entre los 13 disponibles. Pero si tenemos que compartir el espectro radiofónico con algún otro AP o red tendremos q tener en cuenta que deberán estar separados por lo menos 4 canales. Enseguida nos damos cuenta que solo podremos tener 3 redes wireless en la misma área(pj canales 1-6-11, 3-8-13, 2-7-12 y el mas típico 1-7-13).

## **Túneles.**

En bilbowireless hemos optado por usar los túneles a través de Internet para ir haciendo backbone de prueba mientras vamos logrando enlaces wifi entre nodos. Para estos tuneles usamos OpenVPN. Un miembro de bilbowireless ha hecho un magnifico HOWTO de como ponerlos ha andar.

<http://zgor.int80h.net/files/openvpnMiniHowto.txt>

Solo comentar que sera necesario activar en el kernel el soporte TUN (otra vez en "Network device support" <M> Universal TUN/TAP device driver support ).

## **Nivel 1:(palabra clave: ifconfig)**

Breve introducción a redes

En este nivel empezaremos ha hablar de redes por fin. Antes de entrar en detalle de como configurar un nodo para formar parte de BilboWL vamos a explicar que esquema sigue la red.

La red se puede dividir en 2 partes. Por un lado esta la red que ven los clientes( y también los nodos) es la red a la que las personas daremos uso. Pero para que los distintos nodos se comuniquen necesitamos otrared. Esta red recibe el nombre de backbone(espina dorsal) y es la que permite que podamos ver a clientes y nodos a los que no tenemos acceso físico directa( que no están conectados al mismo nodo vamos).

Empezaremos explicando algo sobre la red backbone. Teóricamente esta red puede ser de cualquier tipo ( ethernet, wifi,...) pero idealmente seria inalámbrica, ya que nos permitiría unir puntos distantes de una manera económica. Pero (siempre hay un pero) tenemos un gran problema en nuestra contra: la orografía. La cantidad de montes, montículos, edificios altos y demás estorbos no le hacen mucha gracia a la las microondas. Es por ello que es realmente difícil en este momento inicial (pocos nodos) lograr la interconexión entre ellos por wireless. Como solución hemos optado por lo túneles a través de Internet entre los nodos (que disponga de conexión de "banda ancha", por llamarla de laguna manera :P).

Los túneles a través de Internet no son una solución óptima, pero nos permite ir experimentado con la tecnología (es muy difícil experimentar protocolos de rutado dinámico solito en tu casa :P ).

Bueno, independientemente de la tecnología que empleemos esta red backbone necesitará su rango de IPs. En BilboWL hemos optado por seguir el

direccionamiento (reparto de IPs) propuesto por RedLibre. Esto supone que disponemos de 2 rangos de IP (privadas, no accesibles desde Internet) para nuestra comunidad. Un rango de IPs es como hemos dicho para el backbone. Como usamos túneles(conexiones punto a punto) usamos pequeños rangos de IPs para cada enlace entre nodos. Este rango concretamente es de 4 IPs, 1 para cada nodo, la de broadcast y la de red. Es por ello que si acudimos a la web donde se coordina el direccionamiento en RedLibre vemos que las conexiones entre nodos usan rangos del estilo -----EJEMPLO-----

Aparte de la red backbone esta la red que realmente usaremos. Esta red tiene un rango de IPs totalmente distinto del backbone. tenemos asignado el rango 10.34.LALALALALALA. cada nodo coge de este rango otro subrango (32 IPs por nodo) es por ello que si miramos nuevamente en la web de RedLibre vemos que cada nodo tiene asignado un rango del estilo 10.34.132.128/27.

#### Nota. Explicación de los rangos y las mascararas.

Es muy usual que para especificar un rango de IPs usemos IP/RANGO. Que queremos decir con esto? vemos con un ejemplo. Si tenemos 10.134.132.128/24 la IP es la IP de la red y el rango es el numero de bits que permanece inmutable dentro de la misma. Como una IP tiene 32 bits ( 4 bytes) si 27 son inalterables nos quedan 5 para combinar. Si elevamos 2 a 5 nos salen 32 IPs por nodo. En nuestro ejemplo irían desde 10.34.132.128 (IP de red) hasta 10.34.132.159 (IP de broadcast). Para este tipo de cálculos es MUY recomendable el pequeño programa ipcalc que nos sacara de mas de un apuro.

#### Nota2. Porque RedLibre?

MAS CHAPA AQUI.

Todo este lío de backbone,direccionamiento y subrangos IP es necesario conocerlo para tener una idea del porque de los siguientes pasos. Vamos con ellos pues. Supongamos que vamos a montar un nodo y que ya hemos cogido un rango de IPs de RedLibre (es un wiki, cualquiera puede apuntarse). Este rango de IPs(que supondremos que es el ya conocido 10.34.132.128/24) es el que usaremos para nuestra interfaz wireless ( o la ethernet que conecte con el AP).

Vemos como se haría esto. En plan bruto podríamos hacer:

```
ifconfig wlan0 10.34.132.129 netmask 255.255.255.224 broadcast 10.34.132.159
```

Esto funcionara, pero hay un problema , cuando reiniciamos (si en Linux también se reinicia, aunque poco) perderemos la configuración. Para evitarlo tendremos que acudir a la configuración de red. En Debian por ejemplo bastaría con editar el fichero /etc/network/interfaces y añadir algo del estilo:

```
auto wlan0
iface wlan0 inet static
    address 10.34.132.129
    network 10.34.132.128
    netmask 255.255.255.224
    broadcast 10.34.132.159
    gateway 10.34.132.129
```

Una vez editado este fichero bastara con hacer ifup wlan0 para que tengamos nuestra tarjeta configurada.

OSPF

DHCP

DNS(?)

YA FUNCIONA!

3